


PTH Sankt-Georgen

Kurzanleitung Toneinstellung Mikrofonanlage über Touchpanel Seite 1



„Medientechnik ein“ Drücken



Durch Drücken auf „Ja“ bestätigen



Warten bis Anwendung geladen wird




„Raumkonfiguration“ drücken


PTH Sankt-Georgen

Kurzanleitung Toneinstellung Mikrofonanlage über Touchpanel


Seite3




PIN: 4321 eingeben



Betreffende Räume anklicken




„Lautstärke“ drücken



„Mikrofonpegel“ drücken



Im Normalfall sind „DCN-Sprechstellen“ + „Funkmikrofon“ zu aktivieren und der Pegel >85 % einzustellen.
Bitte unbedingt vor der Veranstaltung testen!



Dann unter „Lautstärke“ den Pegel der Lautsprecher auf ca. 75 % einstellen. Testen und evtl. etwas zurücknehmen, falls Rückkopplungen auftreten.